

Verarbeitungshinweis

Pureflex

Material abrollen

- Kunststoffband lösen
- bei Bedarf Hilfskonstruktion erstellen

Material ab Rolle zuschneiden

- Cutter
- Teppichmesser
- Ev. mit Thermoschneidgerät
- Ev. Holm des Transport- und Ablänggestell als Schneidbalken verwenden

Material auf Baustelle zuschneiden

- Cutter
- Teppichmesser
- Ev. mit Thermoschneidgerät
- Trennschleifer mit Diamant- Trennscheibe (zB HILTI AC-D 125, Inox 0.75mm)
- Handkreissäge mit Anschluss an Staubsauger

Reinigung Baustelle und Werkzeuge

- Absaugen mit Industriestaubsauger
- Oberflächen mit Seifenwasser abwischen

Entsorgung, Recycling

- Thermische Entsorgung (KVA)
- Stoffliche Verwertung (Recycling) durch hohe Alterungsbeständigkeit möglich, wenn nicht in Verbund mit anderen Stoffen (z.B. WDVS)